如何手动设置 MPSK Passphrase

背景描述 *

默认情况下，ClearPass MPSK 配置文件的密码值是随机生成的,并且是不可以编辑的。实际上很多时候需要手动配置成指定的字符串。



原因*

系统默认设置

解决办法 *

1）如果想使用指定的 MPSK 密码：使用带有密码保护的方式导出配置文件。



2）使用导出的密码解密压缩文件得到 XML 文件

3）编辑 XML 文件将 displayValue 和 Value 值改成想要设置密码，并保存。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<TipsContents xmlns="http://www.avendasys.com/tipsapiDefs/1.0">
  <TipsHeader exportTime="Fri Sep 10 08:57:41 CST 2021" version="6.8"/>
  <RadiusEnfProfiles>
    <RadiusEnfProfile description="" name="mpsk-12345678" action="Accept">
      <AttributeList>
        <Attribute displayValue="gpqwtfwq" value="gpqwtfwq" name="Aruba-MPSK-Passphrase" type="Radius:Aruba"/>
      </AttributeList>
    </RadiusEnfProfile>
  </RadiusEnfProfiles>
</TipsContents>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<TipsContents xmlns="http://www.avendasys.com/tipsapiDefs/1.0">
  <TipsHeader exportTime="Fri Sep 10 08:57:41 CST 2021" version="6.8"/>
  <RadiusEnfProfiles>
    <RadiusEnfProfile description="" name="mpsk-12345678" action="Accept">
      <AttributeList>
        <Attribute displayValue="12345678" value="12345678" name="Aruba-MPSK-Passphrase" type="Radius:Aruba"/>
      </AttributeList>
    </RadiusEnfProfile>
  </RadiusEnfProfiles>
</TipsContents>
```

4）将编辑好的 XML 文件导入到 ClearPass 强制执行配置文件

5）查看配置文件